

AULA 5

Calcule a PRESSÃO DINÂMICA (P_d) no ponto de alimentação da máquina de lavar roupa (MLR) e dimensione o ramal e o sub-ramal da área de serviço



