

SIMBOLOGIA DE INSTRUMENTAÇÃO

03.004

NBR 8190

OUT 1983

Simbologia

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Definições
- 3 Identificação de instrumento
- 4 Símbolos

ANEXO Tabelas

1 OBJETIVO

1.1 Geral

Esta Norma estabelece os símbolos gráficos para identificação dos instrumentos e dos sistemas de instrumentação usados para medição e controle, apresentando um sistema de designação que inclui código de identificação.

- 1.1.2 Esta Norma permite opções de adicionar informações ou de simplificar sim los 1 se desejado, desde que isso contribua para a maior clareza na identificação.
- 1.2 Aplicações industriais
- 1.2.1 Apesar da variedade de instrumentos que têm sido desenvolvidos, todos eles se enquadram em categorias funcionais comuns, o que permite uma ampla utiliza ção desta Norma, que $\tilde{\mathbf{e}}$ própria para uso em indústrias químicas, de petróleo, si derúrgicas, centrais térmicas, ar condicionado e outras.

Origem: ABNT - SB-124/83

CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade

CT-65 - Comissão Técnica de Medição e Controle em Processos Industriais

SISTEMA NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

0

Palavras-chave: instrumentação.

NBR 3 NORMA BRASILEIRA REGISTRADA

¹ Os símbolos de equipamentos de processo não fazem parte desta Norma, mas são incluídos nos esquemas apenas para ilustrar aplicações de símbolos de instrumentação.

NBR 8190/1983

- 1.2.2 Certos campos², tais como, a astronomia, a navegação e medicina usam instrumentos muito especializados que são diferentes da instrumentação de processo.
- 1.3 Utilização
- 1.3.1 Esta Norma é utilizada sempre que for necessário identificar ou simbolizar um instrumento, tal como em:
 - a) fluxogramas de processo e fluxogramas de engenharia;
 - b) diagramas de controle de processo;
 - c) listas de instrumentos, folhas de dados de processo para instrumentos;
 - d) folhas de especificação, requisições e pedidos de compra de instrumentos etc;
 - e) detalhes de instalação, diagramas de interligação e outros documentos de montagem de instrumentos;
 - f) instruções e outros documentos de operação e manutenção de instrumentos;
 - q) artigos e literatura técnica em geral;
 - h) plaquetas de identificação de instrumentos.
- 1.4 Identificação funcional de instrumento

Os meios de identificação da função específica do instrumento de processo são previstos nesta Norma. Maiores detalhes dos instrumentos são descritos nas respectivas folhas de especificação, folhas de dados, ou outros documentos para esta fina lidade.

- 1.5 Identificação de malhas de controle
- 1.5.1 Nesta Norma é considerada a identificação de um instrumento e de todos os demais a ele relacionados numa malha de controle.
- 1.5.2 Ao usuário é facultativo introduzir identificação adicional pelo número de série, número de unidade de processo, ou por outros modos, sempre que tiver a necessidade de distinguir projetos, ou com outras finalidades.

2 DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições de 2.1 a 2.29.

2.1 Alarme

Sistema que indica a existência de uma condição anormal por meio de um sinal sonoro, visual ou ambos.

Nunhum esforço específico foi feito nesta Norma para enquadrar as necessidades daqueles campos. Todavia é esperado que a Norma seja flexível para atender tam bém às necessidades dos campos especiais.

2.2 Atrás do painel

Termo aplicado ao local dentro ou atrãs do painel onde está montado um instrumento e que geralmente não é acessível para o operador nas operações normais.

2.3 Chave

Dispositivo que conecta, desconecta ou transfere um ou mais circuitos e que não seja designado como controlador, relé, ou válvula de controle (ver nota 12 relativa à Tabela 1 em Anexo).

2.4 Circulo

Símbolo usado para representar ou identificar um instrumento, ou ambos.

2.5 Controlador

Dispositivo que tem um sinal de saída que pode ser variado para manter a variável controlada dentro de um limite especificado ou para alterá-la de um valor previa mente estabelecido. O controlador automático varia a sua saída automaticamente em resposta a uma entrada direta ou indireta de uma variável medida de um processo. Um controlador manual é denominado estação manual de controle (ver 2.10).

2.6 Conversor

Dispositivo que recebe uma informação na forma de um sinal, altera a forma da informação e o emite como um sinal de saída. O conversor é referido também como transdutor. Todavia o transdutor é um termo genérico cujo emprego específico para a conversão de sinal não é recomendado.

2.7 Elemento primario

Parte de uma malha ou de um instrumento que primeiro sente o valor da variável de processo e que assume uma correspondência predeterminada de estado ou sinal de saída intelegível. O elemento primário é também conhecido como detetor ou sensor.

2.8 Elemento final de controle

Dispositivo que altera diretamente o valor da variável manipulada de uma malha de controle.

2.9 Estação de controle

Sistema provido de uma chave de transferência de controle manual para automático e vice-versa. É também conhecida como estação automanual.

2.10 Estação manual de controle

Dispositivo que tem o sinal de saída ajustado apenas manualmente e é usado - para atuar em um ou mais dispositivos remotos.

2.11 *Função*

Objetivo ou ação desenvolvida por um instrumento ou dispositivo.

NBR 8190/1983

2.12 Identificação

Conjunto de letras ou digitos, ou ambos, usados para designar um instrumento in dividual ou uma malha.

2.13 Instrumentação

Aplicação de instrumentos.

2.14 Instrumento

Dispositivo usado direta ou indiretamente para medir ou controlar uma variável, ou ambos. O termo inclui válvulas de controle, válvulas de alívio e dispositivos el $\underline{\acute{e}}$ tricos, tais como, anunciadores e botoeiras. O termo não deve ser aplicado aos componentes internos de um instrumento como foles, molas, resistores etc.

2.15 Lampada piloto

Lâmpada (conhecida também por lâmpada monitora) que indica a existência de uma de terminada condição normal de um sistema ou equipamento.

2.16 Local

Localização de um instrumento que não está no painel ou atrás do painel. Os instrumentos locais estão comumente próximos aos elementos primários ou finais de controle.

2.17 Malha

Combinação de instrumentos interligados para medir e/ou controlar uma variável de processo.

2.18 Medição

Determinação da existência ou magnitude de uma variável. Todos os dispositivos \underline{u} sados direta ou indiretamente com esse propósito são chamados de instrumentos de medida.

2.19 Montado no painel

Termo aplicado a um instrumento que esteja montado num painel e que seja acessivel ao operador para o seu uso normal.

2.20 Painel

Superfície geralmente plana, onde são fixados dispositivos de controle, de coma<u>n</u> do, de regulagem, de supervisão e instrumentos em geral.

2.21 Painel local

Painel que não seja central ou principal. Painéis locais estão comumente nas vizinhaças de equipamentos ou subsistemas de unidades.

2.22 Ponto de teste

Tomada de uma variável do processo onde normalmente se instala um instrumento em caráter temporário ou intermitente.

2.23 Processo

Qualquer operação ou sequência de operações envolvendo uma mudança de estado, de composição, de dimensão ou outras propriedades que possam ser definidas relativamente a um padrão.

2.24 Rele

Dispositivo atuado por um sinal elétrico que conecta, desconecta ou transfere um ou mais circuitos (ver nota 12 relativa à Tabela 1 em Anexo).

2.25 Relé de computação

Dispositivo que recebe informações na forma de um ou mais sinais provenientes de outros instrumentos, modifica estas informações e emite um ou mais sinais de saí da resultantes.

2.26 Telemetria

Transmissão e recepção à distância da medida de uma variável para indicação ou ou tros usos.

2.27 Transmissor

Dispositivo que detecta uma variável de processo por meio de um elemento primário e que tem uma saída cujo valor é proporcional ao valor da variável de processo.

2.28 Válvula de controle

Dispositivo, que não a válvula comum de atuação manual, que regula diretamente a vazão de uma ou mais correntes do processo com a finalidade de se obter uma determinada variável controlada (ver nota 12 relativa à Tabela 1 em Anexo).

2.29 Variável de processo

Qualquer propriedade variavel de um processo.

P.ex.: temperatura, pressão, nível, vazão etc.

3 IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTO

3.1 Geral

3.1.1 Cada instrumento será identificado primeiramente por um conjunto de letras para classificá-lo funcionalmente. Para identificar o instrumento com a malha de controle, um número é acrescentado ao conjunto de letras acima referido. Este número deve ser, em geral, comum aos outros instrumentos de mesma malha. Opcionalmente pode-se acrescentar um sufixo para completar a identificação da malha. Um exemplo

típico de identificação de instrumento para um registrador controlador de temper<u>a</u> tura é apresentado abaixo:

T	RC	. 2	A
la. letra	letras subseqUentes	nº da malha	sufixo opcional
Identificação	o funcional	dentificação	da malha
Identificação do instrumento			

- 3.1.2 A identificação do instrumento pode incluir informações codificadas tais como designação da área, da unidade, da planta etc. (ver 3.3.2).
- 3.1.3 Cada înstrumento é representado nos diagramas por um símbolo, acompanhado de identificação.
- 3.2 Identificação funcional
- 3.2.1 A identificação funcional de um instrumento deve ser formada de letras cu jo significado está indicado na Tabela 1 em Anexo. Esta identificação consiste de uma primeira letra individualizando a variável medida ou inicial e seguida de uma ou mais letras subsequentes que individualizam as funções do instrumento. Uma exceção disto é o uso da letra L para identificar uma lâmpada piloto que não é par te integrante de uma malha (ver nota 10 relativa à Tabela 1 em Anexo).
- 3.2.2 A identificação funcional de um instrumento é feita de acordo com a função e não de acordo com a construção.
- 3.2.2.1 Um registrador de pressão diferencial usado para registro de vazão deve ser identificado por FR.
- 3.2.2.2 Um indicador de pressão e um pressostato conectado na saída de um transmissor de nível devem ser identificados como LI e LS, respectivamente.
- 3.2.3 Em uma malha de controle a primeira letra da identificação funcional é se lecionada de acordo com a variável medida e não de acordo com a variável manipula da. Logo uma válvula de controle que varia a vazão para controlar um nível, comandado por um controlador de nível é LV e não FV.
- 3.2.4 As letras subsequentes da identificação funcional designam uma ou mais fun

ções de informação, funções passivas ou funções de saída. Uma letra modificadora conforme Tabela 1, em Anexo, pode ser usada se necessário, acrescentando esta su cessivamente às letras da identificação. Ela pode tanto modificar a primeira como as letras subsequentes.

- 3.2.5 A sequência das letras subsequentes deve ser a seguinte:
 - a) letras que designam funções de informação ou passivas, em qualquer or dem entre si;
 - b) letras que designam funções de saída, também em qualquer ordem entre si, exceto quando as letras C e V estão simultaneamente presentes. Nestes casos a letra C deve preceder a letra V. Assim, uma válvula de controle manual é designada HCV.
- 3.2.5.1 As letras modificadoras devem ser colocadas imediatamente após a letra que modificam.
- 3.2.6 Uma identificação de instrumento num fluxograma pode ser representada por um ou mais circulos tangenciais conforme forem as variáveis medidas ou funções de instrumento. P.ex.: um transmissor registrador de vazão com uma chave elétrica pode ser representado por dois ciruclos tangenciais; um escrito FRT-3 e outro FS-3.
- 3.2.7 O número de letras agrupadas para a identificação funcional deve ser de acordo com o julgamento do usuário. Entretanto tal número não deve ultrapassar a quatro. O número de letras dentro de um grupo deve ser mantido ao mínimo da se quinte maneira:
 - a) arranjando as letras funcionais em subgrupos conforme 3.2.6;
 - b) se um instrumento é indicador e registrador de uma mesma variável, o l de indicador pode ser omitido.
- 3.2.8 Todas as letras da identificação funcional devem ser maiúsculas.
- 3.3 Identificação de malha
- 3.3.1 Cada instrumento deve ter uma designação numérica tal que permita identificar a malha que pertence. No caso de um instrumento ser comum a duas ou mais malhas, poderá ter numeração independente, se desejado.
- 3.3.2 A numeração das malhas é sequencial e pode começar pelo número 1 ou por um prefixo numérico destinado a identificar a area, unidade ou planta, a qual a <u>ma</u> lha pertence, P.ex.: 301. Há duas alternativas usuais para formação das sequê<u>n</u> cias numéricas:
 - a) todas as malhas são numeradas numa sequência única, independentemente

8

NBR 8190/1983

da primeira letra;

- b) para cada primeira letra da identificação funcional, inicia-se uma no va sequência numérica.
- 3.3.3 Se uma dada malha tem mais do que um instrumento com a mesma identificação funcional então um sufixo deve ser adicionado ao número de malha, isto é, FV-2A, FV-2B, FV-2C etc, ou TE-25-1, TE-25-3, para o caso de registro de temperatura com vários pontos. Os sufixos devem ser adicionados atendendo às seguintes observações:
 - a) as letras sufixo devem ser sempre maiūsculas;
 - b) para um instrumento como o registrador multiponto de temperatura que imprime o número de identificação do ponto, os elementos primários de vem ser numerados como TE-25-1, TE-25-2, TE-25-3 etc, sendo o que o su fixo para cada ponto é igual ao número impresso no registro.
- 3.3.4 Um instrumento que possui mais de uma função deve ser identificado conside ando-se todas as suas funções: P.ex.: um instrumento que registra vazões de dois pontos diferentes é FR-2/FR-4; um registrador de vazão e pressão é designado FR-2 /PR-3 etc., uma janela de anunciador com alarme comum para temperatura alta e bai xa pode ser TAH/L-9.
- 3.3.5 Rotâmetros de purga, potes de selagem, reguladores de ar embora não apare çam em fluxograma, são identificados pela malha a que pertencem: P:ex.: a placa de orifício e flange do FIC-9 deve ser designada FE-9. O poço do TI-7 deve ser de signado TW-7 etc.
- 3.4 Identificação de simbolos
- 3.4.1 Os desenhos apresentados no capítulo 4 ilustram símbolos com o objetivo de representar a instrumentação em fluxogramas, outros desenhos e estender sua aplicação para uma variedade de processos.
- 3.4.1.1 As aplicações mostradas foram escolhidas para ilustrar os princípios dos métodos de simbologia e identificação. Os exemplos mostram numeração que é típica para o interrelacionamento dos instrumentos desenhados, mas tal numeração pode ser variada para atender outras situações.
- 3.4.2 O círculo é usado para duas finalidades distintas:
 - a) simbolizar e identificar um instrumento, P.ex.: um controlador;
 - b) identificar um instrumento que tem símbolo próprio, neste caso, o tra
 ço que liga o circulo ao símbolo, não toca este último (ver 4.5.3).
 P.ex.: uma válvula de controle.

- 3.4.3 Em fluxogramas, não é obrigatório identificar todos os componentes da <u>ma</u> lha. P.ex.: uma valvula de controle ou placa de orificio podem deixar de ser iden tificadas; da mesma forma, os elementos primários de temperatura concectados a um instrumento mais importante podem ser omitidos.
- 3.4.4 Uma breve notação explicativa pode ser acrescentada junto ao símbolo, para esclarecer a sua função na malha (ver 4.8-B(3)).
- 3.4.5 O tamanho dos circulos de identificação e símbolos mostrados nos esquemas é geralmente o recomendado. Entretanto, esta dimensão pode ser variada dependendo do número de digitos que compõem o número de identificação ou se o desenho se destina a ser reduzido fotograficamente.
- 3.4.6 Todos os símbolos podem ser desenhados com qualquer posição ou orientação, desde que obedecidos os requisitos gerais de clareza e legibilidade do desenho.
- 3.4.7 As fontes de suprimento elétrico pneumático ou outros não são necessaria mente representadas, a menos que isto seja essencial para se entender a operação de um instrumento na malha de controle (ver 4.1(1) e 4.10(9), (12), (26)).
- 3.4.8 De um modo geral apenas uma linha de sinal é suficiente para representar as interconexões entre dois instrumentos embora fisicamente tais interconexões se façam através de varias linhas.
- 3.4.9 A sequência em que os instrumentos da malha são conectados num fluxograma, representará sua lógica funcional que pode não corresponder à sequência de cone xões físicas. Uma malha usando um sinal analógico de tensão elétrica requer um circuito paralelo. A mesma malha usando um sinal de corrente requer um circuito série. Mesmo assim, as suas representações num fluxograma serão iguais.
- 3.4.10 Nos fluxogramas de processo ou outras aplicações onde se deseja representar apenas a instrumentação principal necessária para a operação de processo, a instrumentação secundária tal como manômetros, termômetros etc, pode ser omitida desde que estes detalhes apareçam completos em outros desenhos do projeto.
- 3.4.11 Sistemas de intertravamento em geral podem ter suas representações resumidas dos componentes principais, sobretudo tratando-se de intertravamento elétrico. O desenho do intertravamento elétrico detalhado mostrando seus relés, botoeiras, transformadores etc, deve ser apresentado à parte.

4 SÍMBOLOS

4.1 Simbolos de linhas de instrumentos


Todas as linhas devem ser finas em relação às linhas de tubulação de processo:

NBR 8190/1983

(1) Conexão: do processo, ligação mecânica ou suprimento ao instrumento.

- // -// -//


(2) Sinal pneumático³ ou sinal indefinido pa ra diagramas de processo.



(3) Sinal elétrico.


10

(4) Tubo capilar (sistema cheio).



(5) Sinal hidráulico.

(6) Sinal eletromagnético⁴ ou sônico (sem fios)



Nota: As seguintes abreviações dadas a seguir são sugeridas para denotar os tipos de suprimento (ver 3.4.7). Essas designações podem ser aplicadas para suprimentos de fluidos de purga (ver 4.10(19), (21) e (22)).

AS - Suprimento de ar

ES - Suprimento elétrico

GS - Suprimento de gas

HS - Suprimento hidráulico

NS - Suprimento de nitrogênio

SS - Suprimento de vapor

WS - Suprimento de áqua

Nota: O nível do suprimento pode ser adicionado à linha de suprimento,
P.ex.: ES 24 DC, um suprimento elétrico a 24V DC.

 $^{^3}$ O símbolo do sinal pneumático aplica-se para um sinal usando qualquer gás como veículo. Se for um gás outro que ar deve ser identificado qual o gás usado <u>a</u> través de uma nota nos símbolos ou em outro local apropriado.

⁴ Fenômeno eletromagnético inclui calor, ondas de rádio, radiação nuclear e luz.

4.2 Simbolos gerais de instrumentação: circulos

	_	
ыра	INSTRUMENTO MONTADO NO LOCAL DIÂMETRO DO CÍRCULO = 12 mm	1)
INICA VARIÀVEL DE MEDIDA	INSTRUMENTO MONTADO NA FRENTE DO PAINEL EM ALTERNATIVA O DUPLO TRAÇO HORIZONTAL PODE SER SUBSTITUÍDO POR ÍNDICES NUMÉRICOS PARA INDICAR OS DIFERENTES PAINÉIS.	PAINEL I PAINEL II
INSTRUMENTO COM UMA ÚNICA VARIÀVEL	INSTRUMENTO MONTADO ATRÁS DO PAINEL	3)
TSNI	INSTRUMENTO MONTADO NO LOCAL, MAS QUANDO O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FOR MUITO LONGO.	TE 2584.23
MEDIDA. OPCIONAL- STRUMENTO DE UMA	INSTRUMENTO MONTADO NO LOCAL.	5)
S VARIÀVEIS DE ARA INDICAR UM IN 3 DE UMA FUNÇÃO.	INSTRUMENTO MONTADO NA FRENTE DO PAINEL VER ALTERNATIVA 4.2 (2)	6)
INSTRUMENTO PARA DUAS VARIÀVEIS DE MEDIDA. OPCIONAL- MENTE PODE SER USADA PARA INDICAR UM INSTRUMENTO DE UMA ÚNICA VARIÀVEL COM MAIS DE UMA FUNÇÃO.	INSTRUMENTO MONTADO ATRÁS DO PAINEL	PAINEL I PAINEL II

NBR 8190/1983

4.3 Simbolos dos corpos de valvulas de controle

	1)
GLOBO, GAVETA OU OUTROS TIPOS USUAIS QUE NÃO TENHAM SIMBOLOGIAS PRÓPRIAS	→
ANGULAR	2)
BORBOLETA	3)
MACHO OU ESFERA	4)
VÁLVULA DE TRÉS VIAS	5)
	€)
VÁLVULAS DE QUATRO VIAS	7)
NÃO CLASSIFICADAS NESTE CASO O TIPO DO CORPO DEVE SER INDICADO POR ESCRITO	8) ~ Xi

4.4 Simbolos dos atuadores

	1)
ATUADOR TIPO DIAFRAGMA COM MOLA OPOSTA	Ţ.
NORMALMENTE OS POSICIONADORES NÃO SÃO INDICADOS NOS ATUADORES	
ATUADOR TIPO DIAFRAGMA COM MOLA OPOSTA QUE TEM SINAL ELÉTRICO DE ENTRADA	
ATUADOR TIPO DIAFRAGMA COM MOLA OPOS- FA EQUIPADO COM VÁLVULA PILOTO (SOLE- IÓIDE) QUE PRESSURIZA O DIAFRAGMA QUAN- DO ATUADA	3) S
ESTA ALTERNATIVA É A MAIS USUAL	4)
ATUADOR TIPO DIAFRAGMA COM MOLA OPOS- TA EQUIPADO COM POSICIONADOR E VÁLVULA PILOTO (SOLENÓIDE) QUE PRESSURIZA O DIA- FRAGMA QUANDO ATUADA	FS
TUADOR TIPO DIAFRAGMA BALANCEADO OR PRESSÃO	5)
ATUADOR TIPO MOTOR ROTATIVO	6) (M)
NO EXEMPLO O ATUADOR RECEBE UM SINAL ELÉTRICO	

/continua

continuação	
ATUADOR TIPO CILINDRO DE EFEITO SIMPLES	71
ATUADOR TIPO CILINDRO DE EFEITO DUPLO	8)
ATUADOR TIPO CILINDRO EQUIPADO COM UM PILOTO DE SINAL ELÉTRICO	9)
ALTERNATIVA PREFERIDA	'
ATUADOR TIPO CILINDRO EQUIPADO COM UM PILOTO (VÅLVULA SOLENÓIDE) ^(A)	10)
ATUADOR TIPO CILINDRO EQUIPADO COM UM PILOTO CUJO SINAL ELÉTRICO PODE SER ESCOLHIDO POR UMA CHAVE.	11
ATUADOR TIPO CILINDRO DE EFEITO SIMPLES COM UM PILOTO INTERMEDIÁRIO NO SINAL DE SAÍDA DO POSICIONADOR	12),->
ATUADOR TIPO CILINDRO DE DUPLO EFEITO COM UM PILOTO INTERMEDIÁRIO NO SINAL DE SAÍDA DO POSICIONADOR	13)


	14)
TUADOR MANUAL	T
	15)
ATUADOR ELETRO—HIDRÁULICO	⊬ E/H
ATUADOR NÃO CLASSIFICADO	16)
RECOMENDA-SE INDICAR AO LADO O TIPO DE ATUADOR	x X
	17)
ATUADOR SOLENÓIDE	5S
	18)
ATUADOR SOLENÓIDE TIPO AUTO-RETENÇÃO COM REARME LOCAL E A DISTÂNCIA	
ATUADOR PARA VÁLVULA DE SEGURANÇA OU DE ALÍVIO DE PRESSÃO	19)
ESTE SÍMBOLO É DE USO GENERALIZADO PARA INDICAR ACIONAMENTO POR MOLA, PESO E OUTROS	#


(A) O piloto pode ser posicionador, valvula solenóide, sinal de conversor etc.

4.5 Simbolos para valvulas auto-reguladoras e outros dispositivos

		· .
VAZÃO	REGULADOR E INDICADOR DE VAZÃO	1) FICV 5
	ROTĀMETRO COM VĀLVULA MANUAL INTEGRADA A MONTANTE OU A JUSANTE	Fi 6 Fi 6
	VÁLVULA DE CONTROLE MANUAL	HCV 5
MANUAL	VÁLVULA MANUAL NA LINHA DE UM SINAL PNEUMÁTICO	HS 10
	VÁLVULA DE ORIFÍCIO MANUALMENTE AJUSTÁVEL NA LINHA DE SINAL PNEUMÁTICO	HO 11
	REGULADOR DE NÍVEL DO TIPO BÓIA COM SISTEMA MECÂNICO DE ATUAÇÃO	RS O LCV 14
	RS = RESERVATÓRIO	

continuação 7) VÁLVULA AUTO-REGULADORA DE IMPULSO INTERNO PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO 8) VÁLVULA AUTO-REGULADORA DE IMPULSO EXTERNO PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO A JUSANTE 9) PDC VÁLVULA AUTO-REGULADORA DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE IMPULSO INTERNO E EXTERNO PRESSÃO 10) VÁLVULA AUTO-REGULADORA DE PRESSÃO DE IMPULSO INTERNO PARA REGULAÇÃO DE PRESSÃO A MONTANTE 11) VÁLVULA AUTO-REGULADORA DE PRESSÃO DE IMPULSO EXTERNO PARA REGULAÇÃO **DE PRESSÃO A MONTANTE** 12) VALVULA AUTO-REGULADORA DE IMPULSO INTERNO PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO COM ESCAPE DE FLUÍDO E INDICADOR DE PRESSÃO CONJUNTO TÍPICO PARA ALIMENTAÇÃO DE AR DOS INSTRUMENTOS






4.6 Simbolos para o sentido de ação do atuador nos casos de falha na alimentação do fluido de comando, desenhos típicos para as válvulas de controle com atuador tipo diafraçma


dor tipo diafragma	
VÁLVULA DE DUAS VIAS QUE ABRE POR FALTA DE FLUIDO DE COMANDO	1) F0
VÁLVULA DE DUAS VIAS QUE FECHA POR FALTA DE FLUÍDO DE COMANDO	2) FC
VÄLVULA DE TRES VIAS QUE ABRE A PASSAGEM A–C POR FALTA DE FLUÍDO DE COMANDO	A B FO C
VÁLVULA DE QUATRO VIAS QUE ABRE A PASSAGEM A−C E D∼B POR FALTA DE FLUÍDO DE COMANDO	FO FO B
	5) FL
VĀLVULA DE DUAS VIAS QUE OCUPA UMA PO- SIÇĀO INDETERMINADA QUANDO FALTA O FLUÍDO DE COMANDO	6) FI


Símbolos diversos	
LÂMPADA PILOTO	
DIÂMETRO DO CÍRCULO =12 mm	
TERMINAIS DE CONEXÃO MONTADOS NO PAI- NEL NO EXEMPLO INDICA TERMINAL Nº 12	2)
LADO DO QUADRADO = 12 mm	
	3)
TERMINAIS DE CONEXÃO MONTADOS ATRAS DO PAINEL, INCLUINDO SINAIS PARA COMPU- TADORES	C 13
PURGA OU DISPOSITIVO DE PURGA	4)
ESTE SÍMBOLO PODE SER SUBSTITUIDO POR UM DESENHO COMPLETO DO SISTEMA DE PURGA	P
LADO DO QUADRADO = 6mm	
	5)
REARME PARA ATUADOR TIPO AUTO-RETENÇÃO	R
	6)
SELO QUÍMICO	

cont	continuação		
***************************************		7)	
	INTERTRAVAMENTO LÓGICO DE SISTEMA IN. DEFINIDO OU COMPLEXO		
0	BLOCO LÓGICO -E-	8) .	
BLOQUEIO LÓGICO	CONSIDERANDO O SISTEMA BINÁRIO ENTENDE-SE QUE: SOMENTE SE TODOS OS SINAIS DE ENTRADA FOREM 1 O SINAL DE SAÍDA SERÁ 1		E
_	BLOCO LÓGICO -OU-	9)	
	CONSIDERANDO O SISTEMA BINÂRIO ENTENDE-SE QUE:		(OU)
	SE UM OU MAIS SINAIS DE ENTRADA FOR 1 O SINAL DE SAIDA SERÁ 1		•


4.8 Simbolos dos elementos primários










/continua










continuação		
TEMPO OU PROGRAMA	TEMPORIZADOR OU RELÔGIO	1) (KI 111)
	PROGRAMADOR SEQUENCIAL DE TEMPO TIPO MULTIPONTO	2) KJC 112.7
	CONTROLADOR POR PROGRAMAÇÃO DE TEMPO	DISPOSITIVO DE CONTROLE
NÍVEL	VISOR DE NÍVEL INCORPORADO AO RESERVATÓRIO	RS= RESERVATORIO
	VISOR DE NÍVEL MONTADO EXTERNAMENTE AO RESERVATÓRIO	2) RS-RESERVATORIO LG 118
	VISOR DE NÍVEL TIPO COLUNA DE ÁGUA COM ALARME ACÚSTICO	RS LGA 119








/continua




continuação 2) PONTO DE MEDIDA DE TEMPERATURA SEM O POÇO 3) ELEMENTO DE MEDIDA SEM POÇO 4) **ELEMENTO DE MEDIDA COM** POÇO TEMPERATURA 5) POÇO INDICADOR LOCAL DE TEMPERATURA TIPO CAPILAR COM POÇO 6) INDICADOR LOCAL DE TEMPERATURA TIPO NÃO OUTRO VIDRO, **BIMETÁLICO** ΟU **CLASSIFICADO** 7) BULBO DE RESISTÊNCIA (RTD) CONECTADO A RTD UM INDICADOR LOCAL DE TEMPERATURA /continua


continuação





continuação		
MULTIVARIÁVEL	DETECTOR DE BAIXA VAZÃO CONECTADO A Um anunciador de Alarme Múltiplo	FSL 190 - FAL 190 ALTERNATIVA I FSL 190 - UA 191 ALTERNATIVA II
	INDICAÇÃO DE SINAL DE NI MONTADO EM LINHA	ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VISCOSIDADE <	TRANSMISSOR DE VISCOSIDADE DO TIPO MONTADO EM LINHA	VT 198 RECEPTOR
PESO OU FORÇA €	TRANSMISSOR DE PESO COM CONEXÃO DIRETA AO RESERVATÓRIO (RS)	RS WT 203 RECEPTOR
		/continua





4.9 Simbolos funcionais
























4.10 Sistemas diversos



MALHA DE CONTROLE DE VAZÃO QUE PODE SER BLOQUEADA POR BAIXA TEMPEÑATURA OU POR ALTA PRESSÃO


continuação

MÉTODO PREFERIDO

DEVE SER USADO QUANDO A LÓGICA DO BLOQUEIO É INDEFINI-DA OU COMPLEXA. O SÍMBOLO DE BLOQUEIO LÓGICO (I) PODE SER SUBISTITUIDO POR:

A) OU SE APLICAVEL

B) PARA SE REFERIR AO BLO-QUEJO LÓGICO Nº 1 E DESENHÁ-LO EM DETALHE NUM LUGAR APRO-PRIADO 6)



MÉTUDO UPCIONAL.

PODE SER USADO QUANDO EXISTE
O RELÉ UY 303 E SE DESEJA
INDICÁ-LO.

O SÍMBOLO DE BLOQUEIO LÓGICO


O PODE SER OMITIDO QUANDO

DESEJÁVEL E DEVE SER OMITIDO


QUANDO A LÓGICA DO BLOQUEIO


É INDEFINIDA OU COMPLEXA

7)




/continua






/continua






OBSERVAÇÃO DO INDICADOR DE PRESSÃO POR TELEVISÃO




CADA PONTO DE UM REGISTRADOR MULTIPONTO E MULTIVARIÁVEL RECEBE ATRAVÉS DA CONEXÃO INTERNA MONTADA NO PAINEL Nº 17 OS SINAIS DE PRESSÃO E VAZÃO QUE CHEGAM NAS CONEXÕES DOS PAINÉIS Nº 5, 12 E 13




25)


26)

TRANSMISSOR ELETRÔNICO DE PRESSÃO COM DIVERSOS RECEPTORES



SINAL DE SAÍDA DE UM CONTROLADOR DE TEMPE-RATURA QUE AGE COMO ALIMENTAÇÃO DE AR PARA O CONTROLADOR DE NÍVEL





ANEXO - TABELAS

TABELA 1 — Significado das letras de identificação

	Primeira letra		Letras subsequentes		
-	Variável medida ou inicial (3)	Modificadora	Função de infor- mação ou passi- va	Função final	Modificadora
Α	Analisador (4)		Alarme	•	-
В	Chama de quei- mador		Indefinida	Indefinida (1)	Indefinida (1)
С	Condutividade elétrica	•	-	Controlador (12)	<u>-</u>
D	Densidade ou massa específica	Diferencial (3)	-	-	-
E	Tensão elétrica	<u>-</u>	Elemento primário	-	-
F	Vazão	Razão (fração) (3)	•		-
G	Medida Dimensional		Visor (8)	-	-
Н	Comando manual	•	-	-	Alto (6, 14, 15)
1	Corrente elétrica	<u>-</u>	Indicador (9)		-
J	Potência	Varredura ou seletor (6)	-	-	-
L	Nível	-	Lâmpada piloto (10)	•	Baixo (6, 14, 15)
М	Umidade	-	-	-	Médio ou interme diário (6, 14)
N (1)	Indefinida	-	Indefinida (1)	Indefinida (1)	Indefinida (1)
0	Indefinida (1)	-	Orifício de restrição	-	-
Р	Pressão ou vácuo	-	Ponto de teste	<u>-</u>	-
a	Quantidade ou evento	Integrador ou totalizador (3)	-	-	-
R	Radioatividade	-	Registrador ou impressor	-	-
s	Velocidade ou frequência	Segurança (7)		Chave (12)	-
Т	Temperatura	<u>-</u>	-	Transmissor	-
U	Multivariável (5)	•	Multifunção (11)	Multifunção (11)	Multifunção (11)
v	Viscosidade	-		Válvula (12)	-
w	Peso ou força	-	Poço	-	-
X (2)	Não classificada	-	Não classificada	Não classifica	Não classifica
Y	Indefinida (1)	-	-	Relé ou compu- tação (12, 13)	-
z	Posição	-	-	Elemento final de controle não classificado	-

Nota: Esta Tabela se aplica somente para identificação funcional dos instrumentos. Os números entre parênteses se referem às notas seguintes.

NOTAS RELATIVAS À TABELA 1

- das que podem ser repetidas em um projeto particular. Se usada, a letra deve rá ter um significado como "primeira-letra", e outro significado como "letra-subsequente". O siginificado precisará ser definido somente um vez e uma le genda para aquele respectivo projeto. P.ex.: a letra N pode ser definida co mo Modulo de Elasticidade na "primeira-letra" e como "osciloscópio" na "le tra-subsequente".
- (2) A letra "não-classificada", X, é própria para indicar variáveis que serão <u>u</u> sadas somente uma vez ou de uso limitado. Se usada, a letra poderá ter qua<u>l</u> quer número de significados como "primeira-letra" e qualquer número de significados como "letra-subsequente". Exceto para seu uso com símbolos específicos, seus significado deverá ser definido fora do círculo de identificação no fluxograma. P.ex.: XR-3 pode ser um "registrador de vibração", XR-2 pode ser um "registrador de tensão mecânica" e XX-4 pode ser um "osciloscópio de tensão mecânica".
- (3) Qualquer primeira-letra, se usada em combinação com as letras modificadoras D (diferencial), F (razão) ou Q (totalização ou integração), ou qualquer com binação será tratada como uma entidade "primeira-letra". Então, instrumentos TDI e TI medem duas diferentes variáveis, que são temperatura diferencial e temperatura.
- (4) A "primeira-letra" A para análise, cobre todas as análises não listadas na Tabela 1 e não cobertas pelas letras "indefinidas". Cada tipo de análise de verá ser definido fora do seu círculo de identificação no fluxograma. Símbo los tradicionalmente conhecidos como pH, O₂ e CO, têm sido usados opcional mente em lugar da "primeira-letra" A. Esta prática pode causar confusão par ticularmente quando as designações são datilografadas por máquinas, que usam somente letras maiúsculas.
- (5) O uso da "primeira-letra" U para multivariáveis em lugar de uma combinação de "primeiras-letras" é opcional.
- (6) O uso dos termos modificadores alto, baixo, medio ou intermediário e varredura ou seleção é preferido, porém opcional.
- (7) 0 termo "segurança" se aplicara somente para elementos primários de proteção de emergência e elementos finais de controle de proteção de emergência. En tão, uma valvula auto-operada que previne a operação de um sistema acima de pressão desejada aliviando a pressão do sistema será uma PCV, mesmo que a valvula não opere continuamente. Entretanto esta valvula será uma PSV se seu uso for para proteger o sistema contra condições de emergência, isto ē, con dições que colocam em risco o pessoal e o equipamento, ou ambos e que não são esperadas acontecer normalmente. A designação PSV aplica-se para todas as valvulas que são utilizadas para proteger contra condições de emergência

- em termos de pressão, não importando se a construção e o modo de operação da válvula enquadram-na como válvula de segurança, válvula de alívio ou válvula de segurança e alívio.
- (8) A função passiva "visor" aplica-se a instrumentos que dão uma visão direta e não calibrada do processo.
- (9) O termo "indicador" é aplicável somente quando houver medição de uma vari<u>a</u> vel. Um ajuste manual, mesmo que tenha uma escala associada, porém desprov<u>i</u> do de medição de fato, não deve ser designado "indicador".
- (10) Uma "lâmpada-piloto" que é parte de uma malha de instrumentos deve ser desig nada por uma "primeira-letra" seguida pela "letra-subsequente" L. P.ex.: uma "lampada-piloto" que indica um período de tempo esgotado pode ser identifica da como KL. Entretanto se é desejado identificar uma "lâmpada-piloto" que não é parte de uma malha de instrumentos, a "lâmpada-piloto" pode ser desig nada da mesma maneira ou alternativamente por uma sinples letra L. P.ex.: lâmpada que indica a operação de um motor elétrico pode ser designada com EL. assumindo que a tensão é a variável medida ou XL assumindo a lâmpada é atua da por contatos elétricos auxiliares do sistema de partida do motor, ou ain da simplesmente L. A ação de uma "lâmpada-piloto" pode ser acompanhada por um sinal audivel.
- (11) O uso da "letra-subsequente" U para "multifunção" em lugar de uma combinação de outras letras funcionais é opcional.
- (12) Um dispositivo que conecta, desconecta ou transfere um ou mais circuitos <u>po</u> de ser, dependendo das aplicações, uma "chave", um "relē", um "controlador de duas posições", ou uma "válvula de controle". Se o dispositivo manipula uma corrente fluida de processo e não é uma válvula de bloqueio comum atuada manualmente, deve ser designada como uma "válvula de controle". Para todas as outras aplicações o equipamento é designado como:
 - a) uma "chave" quando é atuado manualmente;
 - b) uma "chave" ou um "controlador de duas posições" se é automático e se é atuado pela variável medida. O termo "chave" é geralmente atribuído ao dispositivo que é usado para atuar um circuito de alarme, "lâmpada-piloto", seleção, intertravamento ou segurança. O termo "controlador" é geralmente atribuído ao equipamento que é usado para operação de controle normal;
 - c) um "relē", se é automático e não atuado pela variável medida, isto é, ele é atuado por uma "chave" ou por um "controlador de duas posições".
- (13) Sempre que necessário as funções associadas como o uso da "letra-subsequente" Y devem ser definidas fora do círculo de identificação. Não é necessário es se procedimento quando a função é por si so evidente, tal como no caso de uma válvula solenoide.
- (14) O uso dos termos modificadores "alto", "baixo", "médio" ou "intermediário", deve corresponder a valores das variáveis medidas e não dos sinais, a menos que

de outra maneira seja especificado. P.ex.: um alarme de nível alto derivado de um transmissor de nível de ação reversa é um LAH embora o alarme seja atuado quando o sinal alcança um determinado valor baixo. Os termos podem ser usados em combinações apropriadas (ver 4.9-A).

- (15) Os termos "alto" e "baixo", quando aplicados a posições de válvulas, são de finidos como:
 - a) alto,
 - denota que a válvula está em ou aproxima-se da posição totalmente aber ta;
 - b) baixo,
 - denota que a válvula está em ou aproxima-se da posição totalmente fecha da.

/TABELA 2

	TABELA 2 — Designação das funções relés						
	\$ i mbolo	Função					
1	1-0 ou tudo ou nada	Automaticamente liga, desliga ou transfere um ou mais circuitos desde que não seja o primeiro com ponente na malha (ver Tabela 1, nota 12)					
2	Σ	Soma ou totalização (soma e subtrai) (A)					
3	Δ	Subtração (A)					
4	+ +0	Polarização (B)					
5	AVG	Média					
6	% ou 1:3 ou 2:1 (típico)	Ganho ou atenuação (entrada:saída)(B)					
7	\boxtimes	Multiplicação (A)					
8	<u>-</u>	Divisão (A)					
9	V	Extração da raiz quadrada					
10	x ⁿ ou x ^{1/n}	Potenciação					
11	f(X)	Função					
12	1:1	Amplificador					
13		Seleção alta - Seleciona a maior variável de en- trada					
14		Seleção baixa - Seleciona a menor variável de entrada					
15	REV.	Reversão					
16	a. E/P ou P/I (típico)	Conversão Para as seguintes entradas ou saídas: Designação Sinal E Tensão elétrica H Hidráulico I Corrente elétrica O Eletromagnético/sônico P Pneumático R Resistência (elétrica)					
	b.A/D ou D/A	Para as seguintes entradas ou saídas: A Analógico D Digital					
17	5	Integração (Tempo integral)					
18	D ou d/dt	Derivativo					
19	1/0	Derivativo inverso					
20	Outro requerido	Não classificado					
$\sqrt{\Lambda}$	lisado nara relês com duas	ou mais entradas.					

(A) Usado para reles com duas ou mais entradas.

(B) Usado para relés de uma só entrada.

Nota: As designações das funções associadas a relés podem ser usadas individual mente ou em combinações (ver nota 13 relativa Tabela 1). O símbolo inscrito dentro de um quadrado é opcional e tem a intenção de evitar confusões entre símbolos no diagrama (ver 4.9 Y).

TABELA 3 — Sumário das abreviações especiais ⁵				
Abreviação	Significado			
A ADAPT AS AVG. C	Sinal analógico Modo de controle adaptativo Suprimento de ar Média Terminais de conexões montados no painel			
D	∫Modo de controle derivativo {Sinal digital			
DIFF. DIR. E ES FC FI FL FO GS H HS	Diferença Ação direta Sinal de tensão elétrica Suprimento elétrico Fechado em caso de falha Indeterminado em caso de falha Mantém a última posição em caso de falha Aberto em caso de falha Suprimento de gás Sinal hidráulico Suprimento hidráulico			
l				
M MAX. MIN. NS O OPT.	Atuador a motor Modo de controle maximizante Modo de controle minimizante Suprimento de nitrogênio Sinal sônico ou eletromagnético Modo de controle otimizante			
P	Purga <sinal pneumático<br="">Modo de controle proporcional</sinal>			
R	Modo de controle integral Rearme Resistência (sinal)			
REV. RTD S S.P. SQ.RT SS T WS	Atuação reversa Detetor de temperatura do tipo resistência Atuador solenoide Ponto de controle Raiz quadrada Suprimento de vapor Purgador Suprimento de agua			
X	Multiplicador Atuador não classificado			

As letras de identificação funcional constantes da Tabela 1 não foram conside radas como abreviações e, portanto, não foram incluídas na Tabela 3.